

Palánk- és labdafogó rendszer
karbantartási utasítása

Havonta ellenőrizni szükséges:

Ellenőrizendő:	Karbantartási feladat:
a rögzítő csavarok épségét, meglétét, a csavar anyákat, hogy megfelelően zárnak-e	amennyiben hiányzanak a csavarok, pótoljuk, vagy ha az anyák lazák, húzzuk meg
a hálót tartó huzalok feszességét	amennyiben lazák, a sarokpontokon feszíteni kell rajtuk
a huzalszorító bilincsek állapotát, meglétét	minden drótkötél-huzalfeszítő csatlakozási ponton, 2 huzalszorító bilincscsel legyen rögzítve a visszahajtott drótkötél – a szorítóbilincsek után megmaradó drótkötélvéget zárjuk (a sérülések elkerülése miatt)
a palánkok épségét	amennyiben a palánk fehér bevonat rétegén sérülést észlelünk (a bevonatréteg hiányzik), lehetőség szerint cseréljük a sérült elemet vagy a sérült felületet javítsuk fehér festékkel (külterén alkalmazható vízbázisú festékkel), ezzel megakadályozva a víz bejutását a palánk belső rétegeibe
a hálók épségét, a kapuknál a hálótartó műanyag szemek (klipszek) meglétét	a hiányokat pótolni kell
a palánktartó és labdafogó oszlopok zárókupakjának meglétét ellenőrzzük	amennyiben hiányoznak, pótoljuk őket
a palánkok élére ragasztott alumínium élvédők meglétét	amennyiben hiányoznak, pótoljuk
a hálótartó nyitott szemes csavaroknál a csavar-szemben helyezkedik-e el a PVC bevonatos drótkötél, ill. a csavar-szem az oszlophoz van-e szorítva (ezáltal megakadályozva a drótkötél kiakadását)	amennyiben a drótkötél nem a hálótartó szemes csavarokban „fut”, helyezzük vissza, majd szorítsuk a csavart a labdafogó oszlophoz

GYAKORI SZERELÉSI-, HASZNÁLATI HIBÁK:

-AMENNYIBEN A LABDAFOGÓ HÁLÓK MŰANYAG GYORSKÖTŐZŐVEL VANNAK RÖGZÍTVE - MIHAMARABB TÁVOLÍTSUK EL A GYORSKÖTŐZŐT!

-GYORSKÖTŐZŐ HASZNÁLATA HÁLÓK SZERELÉSÉHEZ TILOS!

-FÜGGŐLEGESEN A SAROKPONTOKNÁL RÖGZÍTJÜK A LABDAFOGÓ HÁLÓKAT, A HÁLÓ ANYAGÁVAL AZONOS RÖGZÍTŐ-ZSINÓRT FŰZÜNK A HÁLÓ SZÉLÉN LÉVŐ KERETKÖTÉLEN ÁT, MAJD A ZSINÓRVÉGEKET KÖTÖZZÜK A SAROKOSZLOPOKHOZ. A KÖZTES LABDAFOGÓ OSZLOPOKHOZ NEM KÖTÖZZÜK HOZZÁ A LABDAFOGÓ HÁLÓKAT. A HÁLÓK SZERELÉSE SORÁN, A KERETKÖTÉL, A KÖTÖZŐ-ZSINÓR ÉS A HÁLÓBA FŰZÖTT PVC BEVONATOS

DRÓTKÖTÉL KERÜL RÖGZÍTÉSRE A TARTÓSZERKEZETHEZ (A HÁLÓ SZEMET NE KÖTÖZZÜK!!).

-A KÖTÖZŐ ZSINÓR A HÁLÓVAL AZONOS MINŐSÉGŰ 5-8 MM VASTAGSÁGÚ ZSINÓR. EGYÉB KÖTÖZŐ ZSINÓROK HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT!

-HA A HÁLÓ MÉRETÉT VÁGÁSSAL MÓDOSÍTANÁNK, GONDOSAN „ZÁRNI” KELL A VÁGOTT RÉSZEKEN A HÁLÓT ALKOTÓ ZSINÓROK VÉGÉT – AZ ÉGETÉSSEL MEGOLVASZTOTT ZSINÓROK VÉGÉN APRÓ PÖTTYSZERŰ CSOMÓ KELETKEZIK A MEGOLVADT ANYAGBÓL, EZEN FELÜL BIZTONSÁGI CSOMÓT IS ALKALMAZHATUNK MINDEN SZÁL VÉGÉRE.

-A LABDAFOGÓ HÁLÓKRA TILOS MOLINÓT FELSZERELNI, A SZÉLTERHELÉS MIATT.

-TILOS A LABDAFOGÓ HÁLÓ(K)RA FELKAPASZKODNI.

-A LABDAFOGÓ HÁLÓKAT A TARTÓOSZLOPOK KÜLSŐ OLDALÁRA KELL SZERELNI!

- A LABDAFOGÓ HÁLÓK SZERELÉSE SORÁN, SOHA NE A HÁLÓSZEMET KÖTÖZZÜK/ RÖGZÍTSÜK, MINDIG A HÁLÓBA FÜZÖTT KERETKÖTELET KÖTÖZZÜK/ RÖGZÍTSÜK.

- FIGYELJÜNK, A LABDAFOGÓ HÁLÓK SAROKPONTOKON VALÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLANDÓ HUZALFESZÍTŐK HELYES ALKALMAZÁSÁRA (SZEMES-HORGOS HUZALFESZÍTŐ)

-A LABDAFOGÓ HÁLÓKAT NE HÚZZUK VÉGIG ÉRDES FELÜLETEN, MIVEL A HÁLÓ ZSINÓRT ALKOTÓ SZÁLAK KIHÚZÓDNAK („SZŐRÖSÖDÉST” OKOZ).

-A LABDAFOGÓ OSZLOPOK BETONOZÁSOKOR FIGYELJÜNK AZ ELŐÍRT TELEPÍTÉSI MÉLYSÉGRE – A PALÁNKTARTÓ OSZLOPOKAT 750 MM, A LABDAFOGÓ HÁLÓTARTÓ OSZLOPOKAT 1000 MM MÉLYSÉGIG BETONOZZUK – A NEM MEGFELELŐ MÉLYSÉGBEN TELEPÍTETT TARTÓSZERKEZETI ELEMEKEKRE NEM LEHETSÉGES HELYESEN SZERELNI A PALÁNKOT VAGY A LABDAFOGÓ HÁLÓKAT.

-A 6000 MM HOSSZÚSÁGÚ LABDAFOGÓ OSZLOPOKAT, KÉRJÜK NE HASZNÁLJÁK A KAVICSRÉTEG LEHÚZÁSÁRA/ EGYENGETÉSÉRE – MIVEL A HORGANYRÉTEG SÉRÜLÉSÉT OKOZZA.